


guzzanti

TERMŌELEKTRICKÁ CHLADNÍČKA
TERMŌELEKTRICKÁ CHLADNÍČKA
TERMŌELEKTRYCZNA LODÓWKA
TERMŌELEKTROMOS HŰTŐ
TERMŌELEKTRIČNA HLADILNA

GZ-48
GZ-48G
GZ-70




NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NAVODILA ZA UPORABO


Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento návod pro dosažení maximálních výhod spotřebiče.

NÁZVY SOUČÁSTÍ

GZ-48, GZ-70, (GZ48G model s prosklenými dvířky)



Tlačítko nastavení teploty




POZOR! 


VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí

NASTAVENÍ TEPLoty

Rozsah teploty: 0°~3°C (okolní teplota 28°C), Rozsah teploty 8-12°C při okolní teplotě 25°C pro model GZ48G



ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ



POKYNY K POUŽITÍ

1. Poznámka

- 1.1: Postavte spotřebič tak, aby byla volně přístupná síťová zásuvka.
- 1.2: Chladničku postavte mimo přímé sluneční záření.
- 1.3: Nestavte spotřebič do blízkosti zdroje tepla.
- 1.4: Nestavte přímo na podlahu. Použijte vhodný podstavec.

2. Důležité:

- 2.1: Minibar funguje nejlíp při okolní teplotě 20-25°C; Doporučujeme spotřebič vypnout, pokud je teplota okolí pod 10 stupňů.
- 2.2: Po připojení spotřebiče jej nechte vychladit po dobu 2-3 hodin před vložením nápojů.
- 2.3: Větrání je velmi důležité pro tento typ termoelektrické chladničky; Vnitřní PCB se snadno poškodí, pokud je nedostatečná ventilace; zkracuje také životnost chladničky.
- 2.4: Pokud se vyskytne netěsnost (kterou můžete snadno zjistit podle zápachu),
A: Vypněte ihned spotřebič
B: Důkladně vyvětrejte místnost
C: Kontaktujte servisní středisko
- 2.5: Tento model využívá termoelektrický systém chlazení s automatickým systémem odmrazování, proto jej není nutné rozmrazovat manuálně.



3. Napájení:

- 3.1: Chladnička musí být připojená k správně uzemněné síťové zásuvce podle příslušných předpisů dané země;
- 3.2: Zkontrolujte výrobní štítek (který je na straně chladničky) pro informace o napětí a frekvenci; v případě nesouladu nepřipojujte spotřebič k síťové zásuvce;

VĚTRÁNÍ

Při instalaci spotřebiče dbejte na správné větrání:

1. musí být nejméně 200 cm³ pro ventilaci
2. vzdálenost mezi stěnou a chladničkou musí být nejméně 20 mm
3. dno musí být nejméně 50 mm od podlahy pro proudění vzduchu
4. proudící vzduch nesmí být předhřátý
5. při ventilaci dbejte na celý systém chlazení
6. následující čtyři obrázky zobrazují způsoby instalace:



ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Závada: nechladí

Možná příčina	Řešení
Není napájení	Zkontrolujte napájení síťové zásuvky.
Vadný PCB	Vyměňte nový PCB.
Vadný ventilátor	Vyměňte nový ventilátor.
Netěsnost	Vyměňte nové tepelné čerpadlo.
Vadný chladicí modul	Vyměňte nový chladicí modul se silikonem.

Závada: nedostatečné chlazení

Možná příčina	Řešení
Vysoká okolní teplota	Teplota v místnosti je vyšší než standardně.
Nesprávné použití	Časté otvírání dvířek.
Nedostatečné větrání	Instalujte spotřebič podle pokynů.
Vadné těsnění	Vyměňte těsnění za nové.
Vadný silikon	Vyměňte silikon na povrchu chladicího modulu.

Závada: hluk

Možná příčina	Řešení
Prach	Odstraňte prach z ventilátoru.
Vadný ventilátor	Vyměňte za nový ventilátor.
Vadné tepelné čerpadlo	Vyměňte čerpadlo za nové.

Závada: námraza uvnitř spotřebiče

Možná příčina	Řešení
Neodmrazuje	Vypněte spotřebič na nejméně jednu hodinu, poté opět zapněte.
Nízká okolní teplota	Nastavte topení na přibližně 25°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	GZ-48/GZ48G	GZ-70
Objem (litry)	48	70
Napětí (V)	220-240V	
Frekvence (Hz)	50	
Jmenovitý výkon (W)	83	
Rozměry (mm)	430 x 480 x 510	430 x 520 x 740
Balení (mm)	460 x 510 x 535	460 x 550 x 770
Čistá hmotnost (kg)	12.5	15.5
Celková hmotnost (kg)	13.5	17.5
Normy	CCC/ CB/ CE/ ROHS/ETL	
Poznámky	Super chlazení, vysoká účinnost, může dosáhnout 0°C (okolní teplota 25°C), NEPLATI PRO MODEL GZ48G!	

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.